

## Logano plus

SB325-70 WG10N/1-D ZM-LN

7739604458

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 811/2013 und (EU) 813/2013.

Produktdaten		Symbol	Einheit	7739604458
Energieeffizienzklasse			A	
Nennwärmeleistung	Prated	kW	64	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	$\eta_S$	%	91	
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse)	$Q_{HE}$	kWh	-	
Jährlicher Energieverbrauch	$Q_{HE}$	GJ	204	
Schallleistungspegel innen	$L_{WA}$	dB	68	
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen: siehe produktbegleitende Unterlagen				
Brennwertkessel			Ja	
Niedertemperatur-Kessel			Nein	
B1-Kessel			Nein	
Raumheizerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			Nein	
Kombiheizerät			Nein	
Nutzbare Wärmeleistung				
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb	$P_4$	kW	64,40	
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb	$P_1$	kW	21,50	
Wirkungsgrad				
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb	$\eta_4$	%	87,3	
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb	$\eta_1$	%	97,0	
Hilfsstromverbrauch				
Bei Volllast	elmax	kW	0,346	
Bei Teillast	elmin	kW	0,115	
Im Bereitschaftszustand	$P_{SB}$	kW	0,015	
Sonstige Angaben				
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	$P_{stby}$	kW	0,251	
Energieverbrauch der Zündflamme	$P_{ign}$	kW	-	
Stickoxidemission (nur für Gas oder Öl)	$NO_x$	mg/kWh	54	
Zusätzliche Angaben über die genannten Verordnungen hinaus				
Oben angegebene Daten gelten für die Kombination dieses Produkts (Kessel) mit folgendem Brenner:	Weishaupt WG10			
Falls kein Brenner im Lieferumfang des Produkts mitgeliefert wird, gelten nachfolgende Hinweise:				
Allgemeine Angaben gelten für den Betrieb dieses Kessels mit dem Brennstoff Gas. Bei Einsatz eines anderen Brenners als des oben genannten Referenzbrenners sind die Anforderungen der EU Ecodesign- und Labeling-Gesetzgebung (falls anwendbar) seitens des Kunden zu beachten.				

Weitere wichtige Informationen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.